

551312

Magnum 2002-2010 Satamapeite/ Magnum 2002-2010 Hamnkapell/
Magnum 2002-2010 Dock cover/ Magnum 2002-2010 Тент стояночный

3.4.2017



•Levitetään satamapeite veneen päälle ja laitetaan "klipsit" laitaprofiiliin kiinni veneen perästä alkaen.

•Bred ut hamnkapellet på båten och fäst klipsen på relingsprofilen. Börja från aktern.

•Spread the cover on the boat and attach the clips to the side profile starting from the aft.

•Разложите тент на лодку, прикрепите заднюю и боковые части тента к профилям, находящимся на бортах лодки, пластмассовым креплениями.



•Kiristetään peite edestä ja merkitään keulatäkkiin "kiinnitystappien" paikat.

•Porataan Ø 3,2 mm poralla reiät ja ruuvataan "tapit" kiinni.

•Dra åt kapellet från framsidan och markera fästtapparnas placering på fördäcket.

•Borra Ø 3,2 mm hål och skruva fast tapparna.

•Tighten the cover from the front and mark the spots for the fastening studs.

•Drill holes with a Ø 3.2 mm drill and screw the studs in place.

•Натяните тент в носовой части и отметьте места установки креплений.

•Просверлите отверстия сверлом Ø 3,2 мм и установите крепления тента винтами.



•Satamapeite sidotaan knaapeihin kulmista.

•Hamnkapellets hörn knyts fast på knaparna.

•Tie the cover to the cleats from the corners.

•Закрепите тент за углы к кнехтам.



•Peite kiristetään mukana tulevalla säädettävällä tukijalalla peitteessä olevan vahvistuksen kohdalta.

•Dra åt kapellet med den medföljande justerbara stödfoten på det ställe där kapellet har en förstärkning.

•Place the supplied support under the reinforced section to tighten the cover.

•Внутри лодки установите расдвигающуюся опору для тента, устанавливайте опору в месте с имеющимся специальным уплотнением.

